

RobRekorder

März 2013

Alle Rechte an diesen Unterlagen, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung liegen bei der Sikora GmbH. Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma Sikora reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© Sikora GmbH

Sikora GmbH Herbert-Bayer-Str. 5, Haus C 13086 Berlin, Germany Fon: +49 30 33 988 1-88, Fax: +49 30 33 988 1-89 Email: <u>sikora@sikoragmbh.de</u>



Inhaltsverzeichnis

Der RobRekorder	1
Technische Voraussetzungen	1
Die Bedienoberfläche des RobRekorders	1
Menüs	2
Status-LEDs	2
Aktionsbuttons	2
Meldungsbereich	3
Verwendung des RobRekorders	3
Anpassungen im Roboterprogram	3
Die Rekorderdateien	4



Der RobRekorder

Der RobRekorder der Sikora GmbH dient zur Protokollierung von Roboterkopfkoordinaten mittels des Robot Sensor Interface (RSI) der KUKA Roboter GmbH.

Technische Voraussetzungen

Hardwareseitig bedarf es einer KUKA-Robotersteuerung mit Netzwerkkarte sowie eines mit dieser via TCP/IP-Netzwerk verbundenen PCs mit Betriebssystem Windows 7 oder ähnlichem.

Die Bedienoberfläche des RobRekorders

Nach dem Ausführen der RobRekorder.exe erscheint die graphische Bedienoberfläche des RobRekorders. Sie ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle Funktionen.

Status Rekorde	er: 🔵 Kuka	Verbindung: 🌑	RSI Daten: 🔵	Aufnahme: 🔵
	KUKA Konfig exp	ortieren	Rekorder s	starten
Aufnahmepfad: Aufnahmesignalindex:				Ändern
		1		<u>A</u> <u>y</u>
IP-Adres	sse des Rekorders			•
eldungen				8
A	Level		Meldung	



Menüs

Im Menü "Ansicht" lässt sich der Meldungsbereich an- und abschalten und im Menü "Sprache" lässt sich zwischen englischer und deutscher Bedienoberfläche wechseln.

👂 RobRe	korder			
Ansicht	Sprache			
Status				
Rekorde	r: 🔵	Kuka Verbindung: 🔵	RSI Daten: 🔵	Aufnahme: 🔵

Status-LEDs

Hell leuchtende Status-LEDs bedeuten (von links nach rechts):

- Der Rekorder ist gestartet (mittels Rekorder starten-Buttons)
- Die KUKA-Steuerung hat eine Verbindung zum RobRekorder aufgebaut.
- Die KUKA-Steuerung hat die RSI-Kommunikation gestartet
- Es werden Daten aufgezeichnet

Aktionsbuttons

- <u>Rekorder starten</u> setzt den Rekorder in den Bereitschaftsmodus: Wenn eine Verbindung zum Roboter besteht und das RSI-Paket gestartet ist, wird eine Aufnahme im Bereich des gesetzten Aufnahmesignals (s. Aufnahmesignalindex) gemacht.
- Unter *Ändern* lässt sich der Dateipfad für die Aufnahmen festlegen. Er sollte unbedingt im Verzeichnis des zugehörigen Roboters liegen.

	KUKA Konfig exp	portieren	Rekorder starten
<u>Für die</u>	Aufnahmepfad:		Ändern
nbetriebnahme:	Aufnahmesignalindex:	1	×
	IP-Adresse des Rekorders	st	•

Die folgenden Buttons werden zum Einrichten des RobRekorders und <u>nicht</u> für den normalen Betriebsfall benötigt:

- KUKA Konfig exportieren: Mit diesem Button werden die aktuellen Einstellungen bei Aufnahmesignalindex und IP-Adresse des Rekorders an einen einzustellenden

SIKORa

Verzeichnisort gesandt. Von dort müssen die Einstellungsdateien noch ggf. in das Roboterarchiv geladen und von dort aktiviert bzw. wiederhergestellt werden.

- Aufnahmesignalindex legt fest, bei welchem Signal die Aufnahme geschaltet wird
- Die IP-Adresse ist diejenige Adresse, unter der der RobRekorder sein Start/Stopsignal erwartet. Mit dem untersten Button wird eine IP-Adresse aus allen im angeschlossenen Netz verfügbaren ausgewählt.

Meldungsbereich

Der Meldungsbereich zeigt logbuchartig alle relevanten Meldungen des Rekorders.

Verwendung des RobRekorders

Nach dem Ausführen der RobRekorder.exe muss der Rekorder mittels des Buttons *Rekorder starten* in Bereitschaftsmodus versetzt werden \rightarrow Die 1. LED ganz links leuchtet. Dann kann beliebig oft das relevante Roboterprogramm gestartet werden.

Anpassungen im Roboterprogram

Im Roboterprogramm müssen folgende Befehle untergebracht sein:

- SIKRSI(#SIKRSI_INIT_RECORD): Initialisierung und Aufbau einer Verbindung zum RobRekorder → 2. LED von links leuchtet
- SIKRSI(#SIKRSI_START, 0): Start der RSI-Kommunikation \rightarrow 3. LED leuchtet
- SOUT[17]=TRUE: Aufzeichnungsstartsignal; ist abhängig von der Einstellung unter Aufzeichnungssignalindex (für oben abgebildete Einstellung müsste der Befehl \$OUT[1]=TRUE lauten) → 4. LED leuchtet
- \$OUT[17]=FALSE: Aufzeichnungsstopsignal; ist abhängig von der Einstellung unter Aufzeichnungssignalindex (für oben abgebildete Einstellung müsste der Befehl \$OUT[1]=FALSE lauten)
- SIKRSI(#SIKRSI_STOP): Beendet die RSI-Kommunikation

Achtung: Im Bereich des gesetzten Aufzeichnungssignals sollten sich keine PTP-Anweisungen befinden, da die Koordinaten von PTP-Bewegungen nicht aufgezeichnet werden können.

Die Rekorderdateien

Die Rekorderdateien des RobRekorders sind vom Typ .db im SQLite Version 3-Format und beinhalten die Roboterkopfkoordinaten für ein bestimmtes Aufzeichnungsintervall im IPO-Takt der Robotersteuerung.

In den Spalten befinden sich die Sollkoordinaten und –orientierungen (nominal) und die Istkoordinaten und –orientierungen (real) sowie der zugehörige Zeitstempelseit Beginn der Aufzeichnung.

record_0003.curv	Struktur	Durchsuchen	SQL ausführen DB-	Einstellungen					
Master Table (1)	TABLE	rsi_recording	Suc <u>h</u> en	Alle einblenden				D <u>a</u> te	nsatz hinzufügen
4 lables (4)		41.000			well at a stual a	and and and and a	underst matural la	nahat actual a	nelses neminel u
▲axes	rowid	ume	robot_actual_x	robot_actual_y	robot_actual_z	robot_actual_a	robol_actual_b	robol_actual_c	robot_nominal_x
id	1	0	-19.0531	1040.9956	359.718	-83.690300000	89.8596	-173.158500000	-19.1619
name	2	0.012	-19.0595	1040.9985	359.7199	-83.683299999	89.85980000000	-173.150899999	-19.147
unit	3	0.024	-19.066	1041.0004	359.7194	-83.682999999	89.8598	-173.150900000	-19.1023
comment	4	0.036	-19.0692	1041.0024	359.719	-83.682800000	89.85980000000	-173.150900000	-19.0278
▷ channels	5	0.048	-19.0693	1041.0054	359.7209	-83.676200000	89.86	-173.144300000	-18.9234
4 curves	6	0.06	-19.0661	1041.0055	359.7209	-83.676399999	89.86000000000	-173.1442999999	-18.7893
name	7	0.072	-19.0532	1041.0006	359.7209	-83.691499999	89.8596	-173.158699999	-18.6254
comment	8	0.084	-19.0277	1041.0031	359.7205	-83.692899999	89.85960000000	-173.158699999	-18.4454
₄rsi_recording	9	0.096	-18.9894	1041.0038	359.7205	-83.694999999	89.85960000000	-173.158699999	-18.2654
time	10	0.108	-18.9287	1041.0049	359.7205	-83.698400000	89.8596	-173.158700000	-18.0854
robot_actual_x	11	0.12	-18.8488	1041.0043	359.7209	-83.702800000	89.85960000000	-173.159800000	-17.9054
robot_actual_y	12	0.132	-18.7514	1041.006	359.7209	-83.857899999	89.85960000000	-173.310199999	-17.7254
robot_actual_z	13	0.144	-18.63	1041.0082	359.7209	-83.864600000	89.8596	-173.311300000	-17.5454
robot_actual_a	14	0.156	-18.4926	1041.0106	359.7209	-83.872100000	89.8596	-173.312300000	-17.3655
robot_actual_b	15	0.168	-18.3328	1041.0105	359.719	-83.887300000	89.8595	-173.320800000	-17.1855
robot_actual_c	16	0.18	-18.1762	1041.0132	359.719	-83.895899999	89.8595	-173.322899999	-17.0055
robot_nominal_x	17	0.192	-18.01	1041.014	359.7195	-83.905100000	89.8595	-173.326100000	-16.8255
robot_nominal_y	18	0.204	-17.8404	1041.0179	359.7219	-83.908000000	89.85960000000	-173.330300000	-16.6455
robot nominal z	19	0.216	-17.6676	1041.026	359.7218	-83.903499999	89.86000000000	-173.326799999	-16.4655
robot nominal a	20	0.228	-17.498	1041.0217	359.7223	-83.926800000	89.85960000000	-173.347200000	-16.2855
robot nominal b	1 21	0.24	-17.3189	1041.0226	359.7228	-83.936700000	89.85960000000	-173.354500000	-16.1055
robot nominal c	22	0.252	-17.1429	1041.0306	359.7228	-83.932299999	89.85999999999	-173.353199999	-15.9255
Views (0)	23	0.264	-16.9602	1041.0265	359.7232	-83.956300000	89.8596	-173.379900000	-15.7455
▶ Indexes (4)	24	0.276	-16.7778	1041.0325	359.7237	-83.952300000	89.86	-173.379600000	-15.5655
Triggers (0)	25	0.288	-16.592	1041.0283	359.7242	-83.976600000	89.8596	-173.406300000	-15.3855

(Teilansicht mit dem Datenbankviewer SQLite Manager 0.7.7 unter Mozilla Firefox)

Die .db-Dateien können unter der Mercator®-Software der Sikora GmbH importiert und im .ibgn-Format wieder exportiert werden.